

耳机开关机

①开机连接使用：打开充电仓，左、右耳机白灯常亮，约3s后自动开机进入蓝牙配对模式，此时手机可搜索连接“FiiO FW5”使用，后续开机将自动回连手机。
②关机充电：将左、右耳机放入充电仓内，合盖后耳机自动关机进充电状态。
注：使用前请撕开耳机触点处绝缘胶纸。

耳机按键操作

左耳机单元

开机/关机:	○ 白灯常亮约3s
TWS配对模式:	● 白灯慢闪
蓝牙配对模式:	●● 白灯快闪

注：TWS配对模式，是左右耳机之间进行配对，此状态不能被发射端搜索

右耳机单元

注：
强制配对：耳机关机状态下分别按住B、D键约5s，耳机白灯常亮约3s后白灯快闪。

充电仓电量指示灯

状态	电量	LED1	LED2	LED3	LED4
充电中	充满	○	○	○	○
	75%~100%	○	○	○	●
	50%~75%	○	○	●	●
	25%~50%	○	●	●	●
	0%~25%	●	●	●	●
未充电：	75%~100%	○	○	○	○
	50%~75%	○	○	○	●
	25%~50%	○	○	●	●
	5%~25%	○	●	●	●
	0%~5%	●	●	●	●

注：
未充电：开/合盖/放入耳机，0%~5%电量LED1闪烁4s后熄灭，其他电量对应的电量指示灯亮4s后熄灭；

FiiO Control

FiiO FW5支持APP控制，可在应用市场中搜索安装“FiiO Control”，OTA升级、音量自定义调节等更多玩法等你下载体验。

注意事项：

- ★请使用标准的5V充电器对充电仓充电；
- ★请勿将设备置于温度过高或过低(45°C以上或0°C以下)的环境下；
- ★Bluetooth无线技术的工作范围约为10米以内，受障碍物(人、金属物体、墙等)或电磁环境等影响，可能出现噪音或音频丢失现象；
- ★在音频源之间切换时可能导致音量骤变，请先将耳机调至低音量水平再佩戴耳机，长时间在高音量下使用耳机可能会导致永久性听力缺陷；
- ★当长期不使用产品时，需要对产品进行充电，以保证电池寿命；
- ★请勿将电池置于高温环境中，电池浸水后禁止使用，若电池出现严重鼓胀，请勿继续使用。禁止拆解、撞击、挤压电池或将电池投入火中。

了解更多信息

若要了解有关产品信息请访问网址
<http://www.fio.com>
有关产品服务，请访问网址
<https://www.fio.com/supports>

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr,VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注：表中标记“X”的部件，皆因全球技术水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件，请忽略表中该部件信息。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或者外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件的组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作。