

# M15 机型 XMOS 升级教程

## 一、升级前准备

1.1 准备 Windows7/8/10 系统的电脑一台（XP 系统和 MAC OS 不支持）；

1.2 电脑上安装飞傲提供的 USB DAC 驱动，版本为需为 4.47.0


下载链接：[https://www.fiio.com/Driver\\_Download](https://www.fiio.com/Driver_Download)

1.3 下载飞傲提供的升级工具和升级包文件

## 二、开始升级 XMOS


2.1 将 M15 设置为 USB DAC 模式，然后通过 USB 线连接电脑，M15 上显示“44.1kHz | 32bit”表示电脑以及正常识别 M15

2.2 双击运行“FiiODfu”的应用程序，如下图




2.3 按照下图所示，选择“Browse...”找到飞傲提供升级包文件


“m15\_042\_dfu”，选中后打开




2.4 点击 “start” 开始升级



## 2.5 升级过程中请勿操作电脑或 M15



2.6 升级进度条走完，并且工具界面出现“Firmware upgrade finished successfully”提示，表示升级已经完成



2.7 升级完成后软件界面上应显示为“v0.42”字样，如下图所示，此时将软件关闭后即可正常使用 M15，体验 USB DAC 功能

