



广州飞傲电子科技有限公司

Guangzhou FiiO Electronics Technology Co.,Ltd.

广州市白云区黄石西路石岗村后岗工业区F栋2楼

WWW.fiiO.com


品牌介绍

飞傲电子科技有限公司是一家专注于无损音乐播放器、耳机功率放大器、高保真耳机等多种便携式音频产品的创新型科技企业。拥有近30年音频产品研发经验的核心团队，致力于自主研发生产，销售网络覆盖全球。荣获数百项国际知名大奖，在行业内有着良好的口碑！


飞傲将不断践行“音乐，乐无限”的音乐主张，为喜爱音乐，追求时尚、高品质生活的消费者创造更多好用好玩好听的高品质良心产品而不懈努力。

配戴指引

通过耳机和线材上的L、R标识正确识别L=左、R=右边，在无字符标识的情况下，“蓝色”标识即是左边，“红色”标识即是右边。




更换其他线材时，请注意更换与本产品相同接线定义的线材，以免影响音质和体验。



MMCX插头

0.78mm双针


本产品为绕耳式佩戴设计,接插耳机线时,请使耳机线与耳机形成绕耳形状,如下图所示。




佩戴时按图示方向轻微旋转按压耳机，正确佩戴后，将弯管固定在耳朵后面。适当调整耳机至最舒服的状态。



分离耳机线时，紧捏耳机与线材插头，使耳机和线材的插口保持同一直线上，然后用力往两边拔出，0.78双针产品请勿旋转。



禁止倾斜角度拔插耳机线，请勿直接拉扯线材拔插耳机线，以免线材拉断。



注意：如果发现耳机线不容易拔出时，请勿自行暴力拔出，如有需要请与官方售后人员联系，请求帮助。

注意事项

- ❶ 为了您的安全，请避免在危险的环境下使用耳机；
- ❷ 请调节音量到合适范围，以保护听力；
- ❸ 请勿长期将耳机置于潮湿或有强磁力覆盖的地方；
- ❹ 长时间不使用时，请将耳机拔出播放设备；
- ❺ 请勿自行拆解耳机。

保修条款

- ❶ 在正常操作下使用，若出现因材质或者工艺缺陷导致的任何功能问题，均可享受自购买日期起一年免费换新，两年免费保修服务。（仅限中国大陆地区，其他地区将根据当地法律规定；另外，请保留好购买的收据或者发票，以作为保修凭证。）

注：消费者所购买产品为正品（在我司授权经销商处购买，并且于飞傲官网 <http://www.fiio.com/> 进行防伪查询，结果为正品的），方可进行相关质保服务。若所购买产品为非正品，出现任何问题由消费者自行承担。

- ❷ 以下情况不属于换新、保修范围。
 - 因使用保管不当造成震荡、撞击、跌落、弯折、撕扯、牵拉等人为因素引起的故障；
 - 因用户私自拆机或非本公司特约维修点拆修引起的故障；
 - 将产品长期置于潮湿、强磁场场所或者是由于浸水引起的故障；
 - 因自然灾害造成的故障；
 - 无法提供有效保修凭证（飞傲授权经销商的盖章收据或者发票）；注：人为损坏的判定由飞傲专业的维修人员分析确定。

- ❸ 换新、保修服务只针对耳机主体部分，其他随机附件及赠品均不在换新、保修范围内。

- ❹ 有偿维修费用请联系客服查询：QQ/电话 4000426826

注：三包期从开具发票/收据等有效凭证日开始算起，三包凭证内容的最終解释权，修改权归广州飞傲电子科技有限公司所有！

防伪码真伪查询

- ❶ 刮开防伪码涂层，得到20位查询码。
- ❷ 请登录飞傲官方查询网址<http://check.fiio.com/>，输入20位查询码。

③验证结果：

- A. 您查询的产品是正品。由飞傲电子科技有限公司生产制造，谢谢购买。
- B. 您查询的号码不存在，产品并非飞傲电子科技有限公司生产制造。
- C. 号码已经被查询过（如果这是您亲自刮开验证区，并且是第一次输入查询的话，说明此产品非正品。）
- D. 你输入的查询码不足20位数字，请重新输入。

售后流程

- ①如果用户所购买的FiiO耳机发生故障，请先与卖家联系，若卖家无法及时提供售后服务，请通过微信公众“飞傲”反馈给飞傲公司工作人员，我司会妥善处理并为您提供满意的售后服务。
- ②返修期间，消费者需要承担退回到工厂的运费。维修好后，我司将免运费寄回给消费者。
- ③建议消费者从本地代理商处购买产品，以便得到更快速、更便捷的售前售后服务。
- ④不可自行维修，拆卸或将产品放在有水的地方。
- ⑤产品不能正常使用或有其他疑问，请登录官方网站的服务中心查询相关资料，或者发邮件到support@fiiocom咨询。

飞傲售后联系方式

售后服务平台：微信公众号“飞傲”

售后服务电话：4000426826（仅收取市话费）

网址：<https://www.fiiocom>

新浪微博：飞傲官方微博

百度贴吧：飞傲吧

欢迎扫描二维码访问：



飞傲微信公众号



飞傲官方网站

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件, 请忽略表中该部件信息。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。


X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。


 此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作

执行标准:GB8898-2011

连接插头时：




①以母端内部凸点为准星，公端凹槽对准平行插入，直至公端插到位。




②根据图示箭头指示方向旋转母端，直至拧紧，即锁住。

解开插头时：




①根据图示箭头指示方向旋转母端，直至母端可被前后推动，即解锁。



②平行拔出(可借助布条，纸巾等摩擦力大的物体协助)公端，即成功解开。

调音开关设置说明



①包装内标配了带调音拨动柄和清洁刷于一体的小工具，可用于拨动调音开关进行调音设置。


②进行调音设置时，请握稳耳机，使用调音小工具的柄端对准开关位置轻轻拨动。

注意：


①请勿暴力操作；请勿使用其它不符合要求的工具拨动开关，以免造成损坏。如需协助，可联系官方客服寻求帮助。

②由于调音棒工具较为尖锐，仅用于该耳机调音使用，请按操作指导使用并妥善保管，避免儿童接触及用作其它用途。


MMCX快拆辅助器操作指导




①将辅助器缺口对准耳机线材插头接缝处。



②平行插入接缝处，直至插到位。



③利用杠杆原理，将辅助器稍用力往下一按。



④耳机与MMCX接口线材，轻松分离。

注意：

①此MMCX快拆辅助器仅供本型号耳机在拆卸线材困难时使用，请勿用于其它型号耳机，以免造成损坏。

②由于此MMCX快拆辅助器为金属制品，使用过程可能会擦伤耳机，请谨慎使用。